

広島県立文化芸術ホールフロア一表

LH

21	22	23	24

LH

1	2	3	4

FPL

17	18	19	20

FPL

23	24	25	26

FPC

14	13	12	11

FPR

26	25	24	23

FPR

20	19	18	17

16	
15	
14	
13	(直/調)

FPL

FPR

	16
	15
	14
(直/調)	13

12	
11	
10	
9	(直/調)

	12
	11
	10
(直/調)	9

60A

21	(直/調)
----	-------

(直/調)	21
-------	----

60A

8	
7	
6	
5	(直/調)

	8
	7
	6
(直/調)	5

4	
3	
2	
1	

	4
	3
	2
	1

TV 60A

21	
22	

下花道

上花道

FS

23	
24	

TV 60A

	1
	2

FS

	3
	4