

広島県立文化芸術ホールフロア回路表

LH

21	22	23	24

LH

4	3	2	1

FPL

17	18	19	20

FPL

23	24	25	26

FPC

14	13	12	11

FPR

26	25	24	23

FPR

20	19	18	17

16	
15	
14	
13	(直調)

FPL

FPR

	16
	15
	14
(直調)	13

12	
11	
10	
9	(直調)

	12
	11
	10
(直調)	9

60A

21	(直調)
----	------

(直調)	21
------	----

60A

8	
7	
6	
5	(直調)

	8
	7
	6
(直調)	5

4	
3	
2	
1	

	4
	3
	2
	1

TV 60A

21	
22	

下花道

上花道

TV 60A

	1
	2

FS

23	
24	

FS

	3
	4