

広島県民文化センター ホール音響機材リスト

R3.414現在

機器名	メーカー	型番	数量	設置・保管場所	備考
調整卓					
メインミキサー	YAMAHA	QL-5	1	音響調整室	
補助ミキサー	MIDAS	VENICE 240	1	Pf庫	16IN・4ST・4GP・8AUX
補助ミキサー	YAMAHA	QL-1	1	下手袖移動ラック	
スピーカー					
フロアニアムスピーカー	ALTEC		1		
サイドスピーカー	ALTEC		2		
ウォールスピーカー	ALTEC	409-8D	7		
ステージフロントスピーカー	ALTEC	409-8D	4		
はね返りスピーカー	Electro Voice	SX-300	8	上手袖	アルミスタンド×4
小型スピーカー	YAMAHA	MS-101	3	音響調整室*1 大道具置場*2	
エフェクター類 その他					
リバーブ	YAMAHA	SPX990	3	音響調整室*2 Pf庫*1	
イコライザー	YAMAHA	Q2031B	2	大道具置場 下手袖移動ラック	
パワーアンプ	YAMAHA	P3500S	2	下手袖移動ラック	
パワーコンディショナー	FURMAN	PL-PLUSJ	1	下手袖移動ラック	
ダイレクトボックス	BOSS	DI-1	2	大道具置場	
再生・録音機器					
CDプレーヤー	TASCAM	CD-01U Pro	2	下手袖移動ラック	
		CD-RW901SL	2	下手袖移動ラック	
		CD-450	2	Pf庫	
MDレコーダー	TASCAM	MD-350	4	音響調整室*1 下手袖移動ラック*1 大道具置場*2	
カセットデッキ	TASCAM	112MK II 322	1 2	音響調整室 音響調整室・Pf庫	
DATデッキ	TASCAM	DA-40	1	音響調整室	
メモリーレコーダー	TASCAM	SS-R200	1	下手袖移動ラック	USBメモリ・SDカード CFカード対応
マイク					
ダイナミックマイク	SHURE	SM58	14	大道具置場*10 下手袖*3・音響調整室*1	
		SM58s	2	大道具置場	
		SM57	5	大道具置場	
		565D	1	大道具置場	
		SENNHEISER	MD-441U	7	大道具置場
コンデンサーマイク	AKG	D-1200E	2	大道具置場	
	SONY	C-38B	8	大道具置場	
	RAMSA	WM-8150	9	大道具置場	
	AKG	C451B	5	大道具置場	
	リボンマイク	beyer dynamic	M-500N	2	大道具置場
ワンポイントステレオマイク	SANKEN	CMS-2	1	3点吊常設	
カフボックス	TOMOKA	TCC-100	1	下手袖	
ワイヤレスマイク					
ハンドタイプ	SHURE	ULXD2/SM58-Z16	6	下手袖	1.2GHz帯
ツープースタイプ	SHURE	ULXD1-Z16 MX150B/C-TQG	6	下手袖	
マイクスタンド					
	K&M	ST-210	16	大道具置場	
		ST-259	6	大道具置場	
		ST-200	3	大道具置場	
	高砂	MF-34T(小三段)	4	大道具置場	
		MF-18TM(中二段)	7	大道具置場	
		MF-40T(高三段)	4	下手フロント	
		MS-10(卓上・低)	8	大道具置場*7・下手袖*1	
		MS-28(卓上・中)	6	大道具置場	
	National	MS-205(卓上・高)	2	大道具置場	
		WN-172(卓上・中)	3	大道具置場	
		WN-421(ストレート)	2	下手フロント	
ケーブル・マルチ					
マイクケーブル		5m	4	大道具置場	
		10m	9	大道具置場	
		15m	16	大道具置場	
		20m	18	大道具置場	
スピーカーケーブル		10m	8	大道具置場*4・上手袖*4	
マルチケーブル	CANARE	5m	2	大道具置場	8ch
		10m	1	大道具置場	8ch
		30m	2	大道具置場	8ch
先バラ	CANARE	8S2N1	2	大道具置場	8ch マルチ側メス・キャノン側オス
マルチボックス	CANARE	8J12N12	6	大道具置場	8ch